

# DISTRO 6



**POWER**AID

# MANUAL DE USUARIO

## DISTRO 6

### **¡ATENCIÓN!**

Mantenga este dispositivo alejado de la lluvia y la humedad.  
Desenchufe el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

Por su seguridad, lea detenidamente este manual de usuario antes de poner el equipo en marcha por primera vez. Toda persona encargada de la instalación, uso o mantenimiento de este dispositivo debe

- debe estar cualificado
- y seguir las indicaciones de este manual

## **1. INTRODUCCIÓN**

Gracias por elegir el controlador. Comprobará que ha adquirido un equipo potente y versátil. Desembale el producto. Antes de la puesta en marcha inicial, asegúrese de que no haya sufrido daños durante el transporte. Si detecta algún daño, consulte con su distribuidor y no utilice el dispositivo.

## **2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**


Este dispositivo ha salido de nuestras instalaciones en perfectas condiciones. Para garantizar su correcto funcionamiento y mantener este estado, es imprescindible que el usuario siga todas las advertencias e indicaciones de seguridad recogidas en este manual. Este equipo pertenece a la clase de protección III. Debe funcionar siempre con un transformador adecuado. Desconéctelo siempre de la red eléctrica cuando no lo utilice o antes de proceder a su limpieza. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños y personas no especializadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. El mantenimiento y reparación

sólo deben ser realizados por distribuidores autorizados.

## **3. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**

No sacuda el dispositivo. Evite aplicar fuerza excesiva al instalarlo o utilizarlo. Al elegir el lugar de instalación, asegúrese de que el aparato no esté expuesto a calor extremo, humedad o polvo. Procure que no haya cables sueltos por el suelo. ¡Esto supone un riesgo tanto para usted como para los demás! Este equipo no debe utilizarse ni almacenarse en lugares donde pueda estar en contacto con salpicaduras, lluvia, humedad o niebla. La humedad o una humedad elevada pueden reducir el aislamiento y provocar descargas eléctricas peligrosas. Solo deben manipular este aparato personas cualificadas. Si va a transportar el dispositivo, utilice siempre el embalaje original.

## 4. CARACTERÍSTICAS



DISTRIBUIDOR DE ENERGÍA, 1P+N, doble interruptor neutro/positivo, interruptor diferencial, 6 salidas azules de 16A de tres pines,

Entrada de 32A con 5 pines, salida de 32A con 5 pines,

Conector industrial macho de 5 pines 32A con cable de 1 metro para DISTRO 6

## 5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte el aparato de la corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

¡PELIGRO DE MUERTE!

Recomendamos limpiar el dispositivo con frecuencia. Utilice un paño suave, sin pelusa y ligeramente humedecido. No emplee alcohol ni disolventes bajo ningún concepto. El aparato no contiene piezas que puedan ser manipuladas por el usuario. Las tareas de mantenimiento y servicio deben ser realizadas únicamente por distribuidores autorizados.

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica: 220-240AC, 50/60 HZ

Dimensiones (LxAnxAI): 480\*200\*135 mm

Peso: 8,0 kg

**Importante: toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.**